



PRZEBICIE wykonać 7szt.


Przekrój ściany:




Przebiecie Etap I




Przebiecie Etap II




Przebiecie Etap III



Przebiecie Etap IV



Widok:



- Ceowniki oraz ściąg osadzić na zaprawie montażowej.
- Ceownik zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez malowanie.
- Ilości akcesoriów na jedno przebicie.
- Otworky poniżej 120mm średnicy nie wymagają wzmocnień.