


Kolejność wykonania naprawy i wzmocnienia

1. Wykonać podwalinę i górne nadbitki na słupie, wyciąć wręby pod zastrzał.
2. Doprowadzić słup do pionu przy użyciu siłowników hydraulicznych/mechanicznych zapadkowych.
3. Zamocować zastrzał.
4. Średnica stosowanych gwoździ ciesielskich 5mm
5. Detal kotwienia elementów murowych do jętek.



ROZMIAR ARKUSZA			A3		
PROJEKTOWAŁ	PROJEKTOWAŁ	PROJEKTOWAŁ			
	PROJEKTOWAŁ	PROJEKTOWAŁ			
	PROJEKTOWAŁ	PROJEKTOWAŁ			
INŻ. ANNA BOROWICZ WKP/0042/PWOK/05			INŻ. EWA WOJTKOWIAK WKP/0045/PWOK/05		
III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. SW. JANA KANTEGO W POZNANIU UL. STRZELECKA 10 POZNAN			POZNAN, UL. STRZELECKA 10 DZIAŁKA NR 30 ARK. ... ; OBR. ...		
biuro: ul. Wolczyńska 4 61-418 Poznań T/F: (061) 8687-139 61-418 Poznań T: (061) 8306-752			P.B./P.W. 05/2017		
AWAKON			WZMOCNIENIE WIAZARÓW W OBRĘBIE KLATKI SCHODOWEJ		
SKALA			1:20		
BRANŻA			KONSTRUKCJA		
K.1_02					